

メールが届いたら

通知されるメールの内容と対処方法です。

| メールの内容(件名) | 内容 | 対処方法 | ページ |
|---------------------|---|---|--------------|
| センサーに反応がありました | センサーが感知したときに通知されます。 | 「センサーに反応があった場合」の手順にしたがって、異常がないか確認してください。 | p.24 p.30 |
| カメラカバーが閉じています | カメラカバーが閉じた状態で、警戒を開始したときに通知します。 | カメラカバーを開けてください。 | p.10 |
| SDカードの空き容量が少なくなりました | SDカードの空き容量が少なくなっているときに通知します。 | SDカードに保存されている画像を削除するか、別のSDカードを挿入してください。 ●保存した画像の削除方法は、付属のCD-ROMに収録されている、取扱説明書(応用編)の「画像を見る」をご覧ください。 | p.8 |
| SDカードに保存できません | SDカードの認識ができていないときに通知します。 | SDカードを挿入し直すか、別のSDカードを挿入してください。 | p.8 |
| | SDカードのLOCKがされているときに通知します。 | SDカードのLOCKを解除してください。 | — |
| 電池の残量が少なくなりました | 電池残量が少ないときに通知します。 | 新しい単3形アルカリ乾電池(3本)に交換してください。 | p.10 |
| 停電がありました | 停電などにより、一時的にACアダプターからの電源供給が停止して、復旧したときに通知します。 | 電池の残量が少なくなっている可能性があります。新しい電池(単3形アルカリ乾電池 3本)に交換してください。 | p.10 |